



ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Будьте осторожны при первом использовании вибратора. Вибрация может быть интенсивной.
2. Очищайте вибратор после каждого использования.
3. Будьте осторожны при чистке вибратора. Помните, что это электрический предмет.
4. Держите вибратор в чистоте и сухости. Хранить в защищенном от влаги месте.
5. Всегда храните вибратор отдельно. Различные материалы имеют разную химическую конфигурацию и могут реагировать друг с другом.
6. Всегда давайте вибратору остыть, прежде чем убрать его в безопасное место. Вибраторы электрические, а моторы со временем нагреваются.
7. Чрезмерное использование вибратора приведет к износу двигателя и может привести к его перегреву. Если вы чувствуете, что ваш вибратор слишком сильно нагревается, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
8. Будьте осторожны при использовании масел и смазок, чтобы они не попали в батарейный отсек, так как они могут вступить в реакцию с батареями.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

Этот вибратор поставляется с частичным зарядом около 30%, поэтому рекомендуется полностью зарядить его перед использованием.

Для зарядки подключите штекер USB к порту USB вашего компьютера или другому выходу постоянного тока с двойным магнитным контактом — к входу на основании игрушки.

Первоначальная зарядка займет около 150 минут, последующие зарядки также займут около 150 минут.

Индикатор будет мигать во время зарядки устройства и будет гореть, когда игрушка полностью заряжена. Нет опасности повреждения батареи при перезарядке, но не рекомендуется перезаряжать ее в течение длительного времени.

Заряда хватает примерно на 60 минут воспроизведения при минимальном уровне вибрации и примерно на 50 минут при максимальном уровне.

Эта игрушка работает при уровне звука менее 60 дБ с перезаряжаемой литиевой батареей. аккумулятор на 3,7В и 400мАч.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Эта игрушка имеет удобное 1-кнопочное управление как в основании, так и на пульте дистанционного управления. Инструкции ниже относятся как к игрушке, так и к дистанционной кнопке.

Чтобы включить игрушку, нажмите кнопку питания не менее чем на 3 секунды. Свет на игрушке будет включен, и игрушка начнет двигаться на своей первой самой низкой частоте. Когда игрушка включена, снова нажмите кнопку питания, по одному разу для каждой новой скорости или функции, всего 7.

Чтобы выключить игрушку, нажмите кнопку питания не менее чем на 3 секунды.

